



הוראות הפעלה וכיבוי UPS AEG plus S300

הוראות הפעלה למצב Online:

1. וודא כי מפסקי ההזנה בלוח (מפסק הכניסה ומפסק ה-Bypass) במצב ON.

אין לסגור מפסק מצברים לפני עליית הממיר וסגירת מגען המוצא!

2. פתח את דלת המערכת וחבר את מנתקי Input, Bypass ומוצא במערכת.

3. סובב את מפסק ההפעלה בחלק העליון במערכת ממצב 0 למצב 1.

שים לב! בשלב זה המערכת תספק מתח חברת חשמל לצרכנים!

4. לאחר מספר שניות מסך המערכת יופעל והמערכת תתחיל בהעלאה אוטומטי.

5. לאחר כדקה יסגר מגען המוצא והמערכת תעבוד במצב Online.

6. כעת ניתן לחבר את מנתק המצברים.

הוראות העברת ה-UPS למצב Bypass:

1. במסך המערכת לחץ על תפריט COMMAND.

2. לחץ על Bypass, במידה והוקלד קוד, המערכת תעבור למצב עוקף.

במידה ויש צורך להקליד קוד משתמש, תועבר אוטומטית למסך הקוד.
השתמש בחצים להקלדה, הקוד הוא 1981.

3. ה-UPS פועל מצב Bypass ויופיע במסך A23 ON BYPASS.

העברה ממצב Bypass למצב Online:

1. במסך המערכת לחץ על תפריט COMMAND.

2. לחץ על Inverter, במידה והוקלד קוד, המערכת תעבור למצב Online.

במידה ויש צורך להקליד קוד משתמש, תועבר אוטומטית למסך הקוד.
השתמש בחצים להקלדה, הקוד הוא 1981.

3. ה-UPS פועל מצב Online.

כיבוי ה-UPS:

שים לב! בשלב זה יכבה מתח ההזנה לצרכנים!

1. פתח את דלת המערכת והעבר את מפסק ההפעלה מ-1 ל-0.

2. צג המערכת וכל המכלולים הפנימיים יכבו, הצרכנים ימשיכו לקבל מתח חברת חשמל מהעוקף.

3. נתק את מנתק המצברים.

4. נתק את מנתקי Input, Bypass ומוצא במערכת, בשלב זה יפסק מתח המוצא והצרכנים יכבו.

5. לבידוד המערכת יש לנתק את מפסקי ההזנה בלוח (מפסק הכניסה ומפסק ה-Bypass).