



מערכת אל פסק 9390

הוראות הפעלה:

1. וודא כי מפסקי ההגנה בלוח המפסק לכניסה ול – BYPASS מורמים.
2. פנל ההפעלה ב – UPS יתחיל בשלב זה לפעול.
3. לחץ על לחצן CONTROL מתחת לשורת התפריט. מסך ההפעלה של המערכת יופיע.
4. לחץ על לחצן NORMAL מתחת לשורת התפריט. בשלב זה יופעל העוקף הפנימי בתוך ה – UPS ונורית סימון BYPASS תידלק.
5. סגור את מפסק המצברים לאחר שההודעה CLOSE BATT מופיעה בתצוגה.
6. ה – UPS פועל כעת במצב NORMAL ונורית NORMAL דולקת קבוע.

הוראות כיווי ה-UPS למצב BYPASS:

1. לחץ על לחצן CONTROLS מתחת לשורת התפריט הראשי – מסך ההפעלה של המערכת יופיע.
2. לחץ על לחצן BYPASS מתחת לתפריט ההפעלה. ה – UPS יעבור למצב BYPASS.
3. ה – UPS פועל כעת במצב BYPASS ונורית סימון BYPASS דולקת.
4. לחץ על לחצן PM OFF מתחת לתפריט ההפעלה. יחידת הכח של ה – UPS תיכבה ו – SHUTDOWN יופיע ליד סימון מצב יחידת הכח (PM). מפסק המצברים יקפוץ בשלב זה למצב TRIP. העומס מוזן במצב BYPASS.

בשלב זה, לכיבוי מלא של –UPS והצרכנים יש להוריד מפסקי הזנה ל-UPS בלוח החשמל.