



UPS – 93E

הוראות הפעלה וכיבוי:

1. וודא כי מפסקי ההגנה בלוח המספק לכניסה, למצברים ול – BYPASS סגורים.
2. פנל ההפעלה ב – UPS יתחיל בשלב זה לפעול.
3. לחץ על לחצן מסך ההפעלה של המערכת יופיע.
4. לחץ על אחד החצים עד שבתחתית המסך יסומן ולחץ על .
5. בחר בעזרת החצים . בשלב זה יופעל העוקף הפנימי בתוך ה – UPS ונורית סימון BYPASS תידלק.
6. ה – UPS פועל כעת במצב NORMAL ונורית NORMAL דולקת קבוע.

הוראות העברת ה-UPS למצב BYPASS:

1. לחץ על אחד החצים עד שבתחתית המסך יסומן ולחץ על .
2. בחר בתפריט NORMAL -> BYPASS ה – UPS יעבור למצב BYPASS.
3. ה – UPS פועל כעת במצב BYPASS ונורית סימון BYPASS דולקת.

כיבוי ה-UPS (הפסקת המתח לצרכנים)

1. לחץ על אחד החצים עד שבתחתית המסך יסומן ולחץ על .
2. בחר בתפריט BYPASS -> LOAD OFF תופיע הודעת אישור, לחץ לאישור.
3. כרגע המערכת כבויה ולא מזינה את העומס.

בשלב זה, לכיבוי מלא של –UPS והצרכנים יש להוריד מפסקי הזנה ל-UPS בלוח החשמל.