









## UPS – 93PM




### הוראות הפעלה וכיבוי:

1. וודא כי מפסקי ההזנה בלוח, מספק הכניסה במערכת ומפסק המצברים סגורים.
2. פנל ההפעלה ב – UPS יתחיל בשלב זה לפעול, המתן עד שתעלה התצוגה במלואה. שים לב, מסך המערכת הוא מסך מגע.
3. לחץ על  , מסך ההפעלה של המערכת יופיע.  
(במידה ונדרשת סיסמה לחץ על  בצד ימין למעלה והקלד 1111).
4. לחץ על 
5. בשלב זה יופעל העוקף הפנימי בתוך ה – UPS ונורית סימון BYPASS תדלק.
6. לאחר שהמערכת תעלה ותסתנכרן, ה – UPS יפעל במצב NORMAL ונורית NORMAL תדלק קבוע.

### הוראות העברת ה-UPS למצב BYPASS:

1. לחץ על  , מסך ההפעלה של המערכת יופיע.  
(במידה ונדרשת סיסמה לחץ על  בצד ימין למעלה והקלד 1111).
2. לחץ על  , ה – UPS יעבור למצב BYPASS.
3. ה – UPS פועל כעת במצב BYPASS ונורית סימון BYPASS דולקת.

### כיבוי ה-UPS (הפסקת המתח לצרכנים)

1. לחץ על  , מסך ההפעלה של המערכת יופיע.  
(במידה ונדרשת סיסמה לחץ על  בצד ימין למעלה והקלד 1111).
2. לחץ על  ואשר.
3. כרגע המערכת כבויה ולא מזינה את העומס.

בשלב זה, לכיבוי מלא של UPS והצרכנים יש להוריד מפסקי הזנה ל-UPS בלוח החשמל.