









UPS – 93PR




הוראות הפעלה וכיבוי:

1. וודא כי מפסקי ההזנה בלוח, מספק הכניסה במערכת ומפסק המצברים סגורים.
2. פנל ההפעלה ב – UPS יתחיל בשלב זה לפעול, המתן עד שתעלה התצוגה במלואה. שים לב, מסך המערכת הוא מסך מגע.
3. לחץ על  , מסך ההפעלה של המערכת יופיע.
(במידה ונדרשת סיסמה לחץ על ה  בצד ימין למעלה והקלד 1111).
4. לחץ על 
5. בשלב זה יופעל העוקף הפנימי בתוך ה – UPS ונורית סימון BYPASS תדלק.
6. לאחר שהמערכת תעלה ותסתנכרן, ה – UPS יפעל במצב NORMAL ונורית NORMAL תדלק קבוע.

הוראות העברת ה-UPS למצב BYPASS:

1. לחץ על  , מסך ההפעלה של המערכת יופיע.
(במידה ונדרשת סיסמה לחץ על ה  בצד ימין למעלה והקלד 1111).
2. לחץ על  , ה – UPS יעבור למצב BYPASS.
3. ה – UPS פועל כעת במצב BYPASS ונורית סימון BYPASS דולקת.

כיבוי ה-UPS (הפסקת המתח לצרכנים)

1. לחץ על  , מסך ההפעלה של המערכת יופיע.
(במידה ונדרשת סיסמה לחץ על ה  בצד ימין למעלה והקלד 1111).
2. לחץ על  ואשר.
3. כרגע המערכת כבויה ולא מזינה את העומס.

בשלב זה, לכיבוי מלא של UPS והצרכנים יש להוריד מפסקי הזנה ל-UPS בלוח החשמל.