




יונירום אלקטרוניקס בע"מ

מערכות אל פסק, ספקי כוח, ממירים, מתגים סטטיים, מצברים
מערכות סולאריות להפקת אנרגיה חילופית ירוקה



UPS – Borri Compact


הוראות הפעלה:

1. סגור את נתיך ספק הכוח בחלקו העליון של פאנל האל-פסק והמתן להופעת התצוגה.
2. פנל ההפעלה ב – **UPS** יתחיל בשלב זה לפעול.
3. סגור את מפסק הכניסה (**MAIN**).
4. לחץ  **Normal Mode < Operation < Command**
5. המתן עד לעליית המיישר.
6. לאחר עליית המיישר, ניתן לסגור את מפסק המצברים (חיצוני בלבד).
7. מרגע חיבור המצברים, הממיר יחל להעלות.
8. סגור את מפסק המוצא.
9. כעת האל-פסק עובד ומזין את הצרכנים.

הוראות העברת ה-UPS למצב **BYPASS**:

1. לחץ  **Shutdown converter < Operation < Command < except bypass**
2. לאחר מכן הממיר נכבה והמערכת במצב **Bypass**.

הוראות כיבוי ה-UPS (הפסקת המתח לצרכנים)

1. לחץ  **Shutdown < Operation < Command**
2. פתח את מפסק המוצא (**Output**)
3. פתח את מפסק המצברים (חיצוני בלבד).
4. פתח את מפסק הכניסה (**MAIN**).
5. כעת האל-פסק כבוי ואינו מזין את הצרכנים.

בשלב זה, לכיבוי מלא של UPS – והצרכנים יש להוריד מפסקי הזנה ל-UPS בלוח החשמל.

יונירום אלקטרוניקס בע"מ

גרניט 3, א.ת. מצפה ספיר, צור יגאל 4486200

טלפון: 09-7498330 פקס': 09-7498332

EMAIL: support@unirom.co.il, INTERNET: <http://www.unirom.co.il>