



הוראות הפעלה למערכת אל פסק 9355

במצב עבודה רגיל הנורית הירוקה דולקת ברציפות במידה ואין הודעה פעילה חדשה.

הנורית הירוקה מהבהבת במידה ומתרחשת הודעה פעילה.

על מנת לראות מהי ההודעה יש ללחוץ על כפתור כלשהו בצג השליטה. לאחר שצג LCD נדלק יש להגיע ל - UPS STATUS בתפריט וללחוץ על לחצן ← פעמיים. הודעות פעילות יוצגו על הצג.

הפעלת האל פסק:

1. סגור את מפסק המצברים (F1) ואת מפסק ההזנה למישר (F2) למצב ON.
2. האל פסק יכנס למצב המתנה ויתחיל לטעון את המצברים עם פעולת קירור המאוורר.
3. לחץ על כפתור כלשהו בצג השליטה ע"מ לאפשר תפקוד של מסך ה-LCD.
4. בחר בכפתור "TURN UPS ON" מתפריט מסך ה-LCD.
5. לחץ והחזק את כפתור ← למשך שתי שניות. בזמן הלחיצה ישמע צליל נקישת.

כיבוי האל פסק:

הפרוצדורה לכיבוי ממסך ה-LCD :

1. לחץ על כפתור כלשהו בצג השליטה ע"מ לאפשר תפקוד של מסך ה-LCD.
2. בחר בכפתור "TURN UPS OFF" מהמסך הראשי של ה-LCD.
3. לחץ והחזק את כפתור ← למשך 5 שניות. ישמע צליל סימן בזמן הלחיצה.
4. מערכת האל פסק תכנס למצב המתנה ותמשיך לטעון את המצברים עם פעולת קירור המאוורר. היציאה ללא מתח כאשר האל פסק במצב המתנה.
5. לחץ והחזק את כפתור ← למשך 5 שניות. ישמע צליל סימן בזמן הלחיצה.
6. מערכת האל פסק תבצע שגרת השבתה.
7. פתח את מפסק המצברים (F1) ואת מפסק ההזנה למישר (F2) למצב OFF וסיים את פרוצדורת ההדממה.