





UPS – 9PX\9SX

הוראות הפעלה וכיבוי:

1. וודא כי מפסקי ההזנה בלוח סגורים.
2. פנל ההפעלה ב – UPS יתחיל בשלב זה לפעול, המתן עד שתעלה התצוגה במלואה.
3. לחץ לחיצה ארוכה (במשך 3 שניות) על כפתור ההדלקה/כיבוי  עד שתעלה הודעה: **UPS STARTING**
4. לאחר שהמערכת תעלה – UPS יפעל במצב NORMAL והנורית תדלק קבוע.




הוראות העברת ה-UPS למצב BYPASS:

1. לחץ על כפתור ה-ENTER  למעבר למסך ה-MENU.
2. משם לדפדף למסך ה-CONTROL
3. לאחר מכן ללחוץ על GO TO BYPASS
4. לסמן YES
5. נורה כתומה תדלק והמערכת תכנס למצב BYPASS



כיבוי ה-UPS (הפסקת המתח לצרכנים)

1. לחץ לחיצה ארוכה (במשך 3 שניות) על כפתור ההדלקה/כיבוי  עד שתעלה הודעה ups stop
2. יש לסמן YES (שים לב!! לאחר לחיצה על YES המערכת תפסיק לספק מתח לצרכנים)
3. לאחר מכן כל הנורות יכבו. בשלב זה, לכיבוי מלא של UPS יש להוריד מפסקי הזנה ל-UPS בלוח החשמל.